

阀门驱动电机 MY3000型

概 要

阀门驱动电机是将阀、风门等组合使用的电动执行器。其控制方式有：与WY7211等DDC调节器组合进行比例控制的 公称135 反馈电位计内置型；与T9065、T991等比例动作电气式调节器组合进行比例控制的 公称135 阻抗输入型；与WY7211、R20/21等DDC调节器组合进行比例控制的、4~20mA DC输入型；与WY7207等DDC调节器组合进行浮位控制的ON/OFF、浮位型。与控制阀组合时使用Q455阀连接器、与风门组合时使用Q605风门连接器进行组装。



特 点

- 1) 备有丰富多样的控制输入信号类型。
- 2) 执行器耗电量低、寿命长。
- 3) 辅助开关的安装简单易行。
- 4) 通过阀连接器，可以驱动各种尺寸的阀、风门。

安全注意事项

使用前仔细阅读本说明书，正确使用本产品。阅读后，请将本说明书妥善保管在便于随时查阅的地方。

使用上的限制和注意事项

本产品适用于一般空调控制。请勿在事关人身安全的情况下使用本产品。另外，当用于洁净室、动物饲养室等有可靠性、控制精度等方面的特别要求时，请向本公司的销售人员咨询。

对由于用户使用不当造成的后果，本公司概不负责。

⚠ 注意

- ❗ • 为安全起见，安装作业应由具有仪表安装、电气安装专业技术的人员进行。
- ❗ • 应在本说明书规定的额定值范围内使用本产品。否则可能会导致设备故障。
- ❗ • 本产品在安装在本说明书中明确规定的使用环境中使用。否则可能会导致设备故障。
- ❗ • 保存本产品时，要确保包装的纸箱不要散开变形，因此不要将产品过多地堆放。
- ❗ • 不得在本产品上叠放物品、站人。
- ❗ • 本产品执行器受高温辐射时，可能会引起动作异常。不要安装在与蒸气盘管或高温水盘管邻接的地方。
- ❗ • 应避免过度频繁地动作。否则会缩短设备的寿命。
- ❗ • 当要与本公司以外的控制器搭配使用时，请与本公司的销售人员咨询洽谈。
- ❗ • 关于接线，应按照内部接线规范、电气设备技术标准进行施工。
- ❗ • 接线作业时，应将供电电源和机器本体的电源断开后再进行。否则可能会导致设备故障。
- ❗ • 电线的末端请使用带绝缘覆盖层的压接端子。
- ❗ • 应确认连接处没有松动。否则可能导致误动作。
- ❗ • 除了连线时拆卸盖子，或更换零件等场合以外，不得拆解本产品。否则可能成为设备故障的原因。
- ❗ • 废弃本装置时，不得进行焚烧处理。废弃后，不要再利用部分或全部零件。
- ❗ • 废弃时应作为工业废物按照当地政府的条例进行适当的处理。
- ❗ • 对于高速电机型，应在负荷比(运转率)40%以下的条件下使用。

规格

项 目	规 格		
电源电压	AC24V \pm 15% 或 AC100V ~ AC240V (AC85V ~ AC264V)		
功耗(视在功率)	MY3000D0200(AC24V) : 动作时 约 9VA、停止时 : 0VA MY3000F0200(AC24V) : 动作时 约 9VA、停止时 : 0VA MY3000F0400(AC24V 高速型) : 动作时 约 14VA、停止时 : 0VA MY3000E0200 · G0200 · V0200(AC24V) : 动作时 约 9VA、停止时 : 4VA MY3000G9200(AC85 ~ 264V) : 动作时 约 14W、停止时 : 4W		
动作时间	MY3000D0200 · E0200 · F0200 · G0200 · V0200(AC24V) : 72 秒 \pm 5 秒 MY3000F0400(AC24V 高速型) : 35 秒 \pm 3 秒 MY3000G9200(AC85 ~ 264V) : 72 秒 \pm 5 秒		
控制信号	公称 135 反馈电位计 [最大电压 :DC 5V] 公称 135 阻抗输入 4 ~ 20mA DC 输入(输入阻抗: 50 \pm 5%) 2 ~ 10V DC 输入(输入阻抗: 1M 以上) SPDT(浮位型)		
工作环境条件		额定工作条件	运输保管条件
	环境温度	20 ~ 60	20 ~ 70
	湿 度	5 ~ 95%RH	5 ~ 95%RH
	(以捆包形式作为运输保管条件。)		
主要部分材质	壳体 : 压铸铝合金 盖子 : 含 GF 的聚碳酸酯(颜色 : 灰) 支架 : 钢板 底盘 : 含 GF 的聚碳酸酯		
表面处理	壳体 : 无 支架 : 电镀锌(铬酸盐光泽处理)		
安装场所	室内 室外 需安装防护罩等。并避免有盐害、腐蚀性气体的场所或阳光直射的场所等)		
安装姿势	可以从直立到横卧(90 度倾斜)的任意姿势进行安装。(参照图 3) (室外的场合只能直立安装)		
接线	在执行器的两侧, 根据需要在 一侧将脱模孔(22)打穿, 用螺丝将其连接到端子台。		
保护机构	JIS 防溅型(与 IP54 相当)		
绝缘电阻	端子与壳体之间 5M 以上/DC500V		
耐电电压	电源电压 : AC24 规格(浮位、F 电机型) 端子与壳体之间 AC500V/1 分钟 电源电压 : AC24V 规格(E 电机型、DC4 ~ 20mA 输入型、DC2 ~ 10V 输入型) 端子与壳体之间 AC500V/1 分钟 电源电压 : AC85 ~ 264V 规格 端子与壳体之间 AC1500V/1 分钟(DC4 ~ 20mA 输入型)		
工厂出货时的位置	轴向左旋转到底的状态		
重量	约 3kg		
附件	六角螺钉 M6 \times 25(Q605 风门连接器专用)		
辅助机器 (另购)	AT72-J1 型电源变压器 1 次侧 AC100/200/220V、2 次侧 AC23V(额定负荷时) 23VA		
订货规格	型号(参考型号构成表) 辅助机器(Q455 型连接器、Q605 型风门连接器)		

选购件

防水接头 型号：83104346-003	适用电线直径(mm)： 7～9 (为确保其防溅性能，必须配该部件。)
辅助开关 型号： 83165271-004	辅助开关数：4个 最大外加电压、电流：DC30V 3A AC250V 5A(电阻负荷)、3A(感应负荷) 动作位置：SW1～4: 5%(全关)～95%(全开) 可调

另购

1. AT72-J1型电源变压器
1次侧AC100/200/220V、2次侧AC23V，23VA
2. Q455型 阀连接器
3. Q605型 风门连接器

型号构成

型号	产品规格						辅助开关
	电源电压	输入信号	旋转角度	旋转时间	输出扭矩	备注	
MY3000D0200	AC24V	SPDT浮位	160°	72秒	12.5N・m	ON/OFF 动作	选购件安装
MY3000E0200	AC24V	公称135Ω 电阻输入					
MY3000F0200	AC24V	公称135Ω 反馈电位计					
MY3000G0200	AC24V	4～20mA DC					
MY3000V0200	AC24V	2～10V DC					
MY3000G9200	AC85V～264V	4～20mA DC					
MY3000F0400	AC24V	公称135Ω 反馈电位计		35秒	6N・m	高速 电机型	

* 对于高速马达型，请在负荷比(运转率)40%以下的条件下使用。

外形尺寸




图1 外形尺寸图

各部位名称




图 2 各部位名称

安装时的注意事项

环境

⚠ 注意

- ❗ 要避免在含有腐蚀各种零件的氧化性气体、爆炸性气体的环境中使用。
- ❗ 上盖有可能会受到各种药品、有机溶剂及其蒸气的腐蚀。要避免用各种药品、有机溶剂擦洗，避免在其环境中使用本产品。
- ❗ 受高温辐射时，可能会引起动作异常。不要安装在与蒸气盘管或高温水盘管邻接的地方。

安装

可以输出轴为基准，以从正向至横向的任意姿势进行安装。但不得以输出轴向上的姿势进行安装。




图3 必须避免的安装方向

与控制阀组合时：

当将MY3000型与控制阀(型号：V5063A、V5064A、V5065A等)组合时，使用Q455C型、D型阀连接器进行组装。组装步骤请参照相应的阀连接器使用说明书(AI-4051C)。

与风门组合时：

当将MY3000型与风门组合时，请参考Q605型风门连接器的使用说明书(AI-4062C)。

组装在电机主轴中使用的曲柄附带有Q605型风门连接器中。

将MY3000型组装到风门连接器中时，利用附带有在风门连接器中的M6螺丝，并用风门连接器附带的M6螺母进行连接。

接线

⚠ 注意

- ❗ 应在切断电源的状态下进行接线作业。
- ❗ 不得在本产品上外加超过额定电压的电压。否则可能会导致故障。
- ❗ 作业以外的时间，务必关闭盖子。否则可能会导致设备故障。

接线时的注意事项

- 1) 编号为 的端子上绝对不要外加 5V 以上的电压。
- 2) 在进行接线时，必须在执行器上开脱模孔。在端子台的两侧有 22 的非贯通脱膜孔，根据接线管或接头的安装方向，挑选合适的孔径用螺丝刀轻轻敲击，打通该所选择的孔。(参照图 2)
- 3) 在进行接线作业时，将三处端子固定螺丝卸下，然后卸下盖子。(参照图 2)
- 4) 本产品的接线，用端子(M3.5 螺丝)进行连接。请参考图 4 的端子台、图 10～图 14 的接线端子图、图 15～图 18 的接线例/应用例，正确地进行连接。
- 5) 在高湿度环境或室外使用时，请使用防水接头等。
在左右分别开有 22 的脱模孔。请选择其中合适的孔将其打通。
(参照图 2)
- 6) 接线后，用盖子固定螺丝将盖子固定。(参照图2)




图4 盖子打开状态下的端子台排列

为了保持产品的防溅功能

- 1) 在注意不要夹住压封和电缆的前提下，将盖子紧紧关上。
- 2) 应对脱模孔进行防水处理。
引出电缆时，请使用防水接头。
推荐产品
防水型接头(型号：83104346-003)
 - 使用电线管连接时，要使用防水型蛇皮管等，以确保防水性能。

辅助开关（选购件）

⚠ 注意

❗

辅助开关为选购件，在现场进行安装。

❗

请不要在上盖子上堆放物品或施加外力。

辅助开关

- 1 包装内容
 - 辅助开关单元 : 1套
 - 螺丝(M3、长度6mm) : 2颗
 - 接线标签 : 1张
- 2 规格
 - 1) 触点额定值
AC250V 5A(电阻负荷)
3A(感应负荷)
 - 2) 开关数 4个
 - 3) 端子台
相对各开关
有 端子Common， 端子NO， 端子NC
三种端子，与各开关的对应关系如图5所示。
 - 4) 动作位置
开关根据设定转盘(A,B,C,D)旁边的箭头▶位置进行动作。
输出开度可在5~95%的范围内设定
动作位置的重复性: ±3%以内
设定后，请务必确认让执行器从全开或全关状态开始动作的情况。
 - 5) 动作形式
当输出开度比设定开度大时，1-2端子间的触点接通(NO：常开)、1-3端子间的触点断开。
(NC：常闭)。(参考图5)
图5的情况是在开启动作时50%开度时，1-2端子间变为ON，1-3端子间变为OFF的设定例子。




图5 辅助开关接点动作的形式(例)

- 6) 动作开度的设定方法(图5为50%开度的设定例)
通过电动动作将执行器的开度调节到想所需的开关开度后，用一字螺丝刀(推荐)将设定转盘对准箭头▶位置。(参考图6)

将执行器移动到设定开度附近，确认开关是否正常动作。




图6 将辅助开关设定为50%的例子

3 装卸方法

⚠ 注意

! 辅助开关单元的装卸作业应在切断电源的状态下进行。

安装时(参考图7、图8)

弯折端子台的图4部分和底盘的Y部分后卸下。




图7 图4部分和Y部分

将辅助开关单元的轴插入执行器的轴。(请让箭头前端与刻度侧对齐)

(图8的)

逆时针方向旋转辅助开关单元直到听见咔嚓声为止。(图8的)

将端子台金属件上的孔与底盘的螺丝孔对齐。(图8的)

安装螺丝(2处)。(图8的)




图8 辅助开关的安装

拆卸时(参考图9)

卸下螺丝(2处)。(图9的)

卸下端子台。端子台与金属件为一体型。

(图9的)

按住按钮(图9的)，顺时针旋转辅助开关单元。

(图9的)

卸下上部。(图9的)






图9 卸下辅助开关时

接线端子




型号 MY3000F

图 10 接线端子图
(MY3000F 型、公称 135 反馈电位计)




型号 MY3000E

图 11 接线端子图
VY512X
(MY3000E 型 公称 135 电阻输入)




型号 MY3000D

图 12 接线端子图
(MY3000D 型 浮位)



型号 MY3000G
(注) 电源 与 4 ~ 20mA 的 - 在调节器内部未连接。

图 13 接线端子图
(MY3000G 型 DC4 ~ 20mA 输入)




型号 MY3000V

(注) 电源 与 2 ~ 10V 的 - 在调节器内部未连接。
(注) 连接到系统共用仪表时，请将电源 与 2 ~ 10V 的 - 在外部进行连接并使用。


图 14 接线端子图
(MY3000V 型 DC2 ~ 10V 输入)

接线例


与 M10 控制器
IDC] 的连接




与 Neostat (T9065A 型) 的连接



MY3000E 型 (公称 135 电阻输入) 联锁时
(AC24V 规格)



MY3000E 型 (公称 135 电阻输入) 冬夏切换时 (AC24V 规格)



XO 开放时 100%

XC 开放时 0%

(注) 请将 R-R 之间直接连接起来。
W, B, R 之间的电流值为 5mA 以上。
可使用与富士电机 HH54P 相当的产品。
● 继电器触点最小负荷 10V, 1mA 以下
触点最大负荷 20V, 20mA 以上

图 15 IDC、Neostat、联锁时、冬夏切换时的接线例




图 16 最小开度设定的接线例(公称 135 电阻输入)




图 17 与 R20/21 5G 的接线例




图 18 与智能小型控制器“ICC”的接线例

保养和检查

- 1) 维修保养

约每 6 个月 1 次对执行器的动作进行目测检查。
此时，如有发生表 2 所列故障，请按照相应的
处理方法进行处理。
- 2) 检修

请按照表 1 进行检修。

表 1. 检修项目和方法

检查项目	检查周期	检查方法
外观检查	6 个月	螺丝类的松弛。 执行器的损伤检查。
运转状态	6 个月	执行器动作是否顺畅。 是否有异常噪音或振动。
日常检查	随时	是否有异常噪音或振动。 执行器动作是否顺畅。 执行器是否存在乱调。

安装后，长期处于停用状态时，使用之前使本产品开关一次左右。

表 2. 故障排除

(采取以下对策后，仍然不能解决异常现象时，请与本公司的销售/服务人员联系)

异常现象	检查的部位	处 理
不动作	接线状态/断线的确认。	确认接线。
动作半途停止。	状态端子松弛。	旋紧端子。
辅助开关不动作	辅助开关凸轮的状态。 接线状态/断线的确认。	重新进行设定。 确认接线。
控制灵敏度下降。 电机的扭矩变小。	接线状态/断线的确认。 状态端子松弛。 电机电源电压的确认。	确认接线。 旋紧端子。 电源电压的调整 (85 ~ 264V 电源型号除外)。

